

OPVARMNINGSVEJLEDNING



- Retter markeret med **RØD** prik på etiketten skal varmes
- Retter markeret med **BLÅ** prik på etiketten skal ikke tilberedes, men spises kold


OPVARMNINGSTID

Opvarmningstiden afhænger af, hvor meget mad, der er i den enkelte bakke, hvilken slags mad det er og hvor effektiv din mikrobølgeovn er. De følgende tider er derfor kun vejledende for, hvor lang tid, du skal give maden i mikrobølgeovnen. Det er vigtigt, at maden er RYGENDE VARM, når den er varmet færdig.

Vi tilbyder hele måltider, som typisk er pakket i samme bakke. Enkelte gange vil du modtage 2 bakker til et måltid. Det er eksempelvis hvis der er en komponent i retten, som ikke skal varmes eller hvis komponenten ikke skal have ret lang tid i mikrobølgeovnen.


HOVEDRET

3-5 minutter



SUPPE, KOMPONENT, DESSERT

1-4 minutter



TIPS

Hvis du har lyst, kan du tilføje maden dit eget pift med fx persille, purløg, syltede rødbeder eller andet tilbehør

Læg denne seddel ved mikrobølgeovnen, så har du den altid i nærheden!

VI ØNSKER DIG GOD APPETIT

Venlig hilsen
Det Gode Køkken

NYTTIG INFO

Prik hul i filmen i hvert rum af emballagen inden du varmer maden op, så dampen kan komme ud – brug fx en gaffel.

Når mikrobølgeovnen er slukket, har maden bedst af at stå og hvile i ca. 1 min.